

TrendLine

2076913511184

TR-21727

Aufbauanleitung **Campingwagen**



**BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE
FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.**

Gebrauch/Eigenschaften

- Der faltbare Campingwagen kann bis zu 50 kg belastet werden um Sportgeräte, Strandzubehör und vieles mehr zu transportieren.
- Der Korbrahmen ist integriert.
- Bespannung zur leichten Reinigung abnehmen.
- Die Tragetasche dient zum bequemen Transport und Schutz.

Warnhinweise

- Nutzen Sie den Wagen nicht um heiße Gegenstände wie z.B. Grills, heiße Platten, oder ähnliches zu transportieren!
- Vorsichtig Auf- oder Zusammenklappen (**Quetschgefahr**).
- Ziehen Sie den Wagen nicht mit Fahrzeugen oder Fahrrädern!
- Max. Belastung 50 kg!
- Der Campingwagen ist nicht zum Personentransport geeignet!
- Der Campingwagen ist kein Spielzeug!
- Benutzen Sie den faltbaren Campingwagen nur auf festem Untergrund!

Reinigung

Entfernen Sie groben Schmutz und reinigen Sie den Wagen mit einem feuchten Tuch.
Benutzen Sie zum Reinigen des Wagens nur handelsübliche, milde Reiniger.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

Montage



Schritt 1:

Entnehmen Sie den Einlegekarton. Öffnen Sie den Reißverschluß des seitlichen Staufachs.




Schritt 2:

Lösen Sie das Gurtband und drücken Sie dann auf die Mitte des Wagens, um den Rahmen zu öffnen. Bitte nicht stark drücken.



Schritt 3:

Drücken Sie die Taste, um den Kunststoffgriff herauszuziehen. Legen Sie die Platten (Einlegekarton) auf den Boden des Wagens. Der Wagen ist nun einsatzbereit.



Schritt 4:

Entnehmen Sie die Platten. Öffnen Sie den Reißverschluß des seitlichen Staufachs. Ziehen Sie dann an dem Gurtband in der Mitte des Bodens, um den Wagen zu falten.